

pro

VLNĚNÉ KOBERCE**Všeobecná opatření**

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) a vhodnými kolečky (Typ dle DIN EN 12528 a 12529).

Běžné denní čištění

Běžné denní čištění je rozhodující pro čistotu koberce a určuje, v jakých intervalech bude nutné provádět intenzivní čištění. Aby byl udržen reprezentativní vzhled podlahoviny, je důležité během denního čištění a vysávání prachu i pravidelné odstraňování skvrn.

Při nízkém až normálním zatížení se doporučuje používat pro denní čištění výkonný vysavač s plochou sací hubicí – např. **Dr. Schutz Life-vysavač**, aby nedošlo k zdrsnutí a zfilcování povrchu.

Pravidelné vysávání výkonným kartáčovým vysavačem, **Carpetlife-kartáčový vysavač**, odstraňuje vedle nečistot volně ležících na povrchu i znečištění, které je usazeno hluboko ve vláknu. Vzhledem k intenzivnímu mechanickému namáhání by měla být tato metoda u přírodních koberců používána pouze v silně zatěžených nebo znečištěných prostorách, ve kterých vysávání plochou hubicí nevede k uspokojivému výsledku. Kartáč vysavače musí být při čištění nastaven na nejnižší stupeň (tvrdý-/hladký povrch).

Odstraňování skvrn

Každou skvrnu odstranit pokud možno **ihned, nenechat zaschnout!!!** Tekutiny odsajte savými hadry - nedřete, volně ležící nečistoty vysajte. Odstraňování skvrny provádět vždy od kraje do středu, nerozmazávat, ale bodovým tlakem odsávat. K odstranění skvrny nepoužívat žádné obvyklé domácí čističe nebo saponátové prostředky, nýbrž pro přírodní vlákna speciálně vyvinutý odstraňovač skvrn **Alibaba** ve spojení s vhodným hadříkem. Odstraňovač **Alibaba** nastříkat přímo na znečištěné místo, ale nastříknout na hadřík a do skvrny bodově vmasírovat. U tvrdošijných starších skvrn je možné si pomoci kartáčem s přírodními štětinami tak, že product **Alibaba** nastříkáte na štětiny kartáče. Rozpuštěnou skvrnu suchou částí hadříku odsát a následně hadřík položit na čištěné místo, zatížit a nechat účinkovat tak dlouho, až je zbytková tekutina úplně z podlahoviny odsáta. U tvrdošijných skvrn celý postup zopakovat. Při odstraňování skvrn místo nedřít a koberec nepromáčet.

Intenzivní čištění

Mimo denního čištění a odstraňování skvrn je nutno v určitých časových intervalech provádět hloubkové základní čištění vlákna, aby byly důkladně odstraněny všechny nečistoty.

U celoplošně lepených kvalit použít produkt **Koncentrát na koberce** v koncentraci 1:60 – 1:70 s vodou. Roztok nalít do nádrže extrakčního vysavače Sprüh Boy 2000 a nástřikem do vlákna a následným odsáváním koberec vyčistit. U vlněných koberců se vyvarovat promáčení, proto v tomto případě pracovat tzv. jednostupňovou extrakcí, tj. sprejovat a ihned odsávat v jednom pracovním pochodu, nebo povrch v prvním kroku pouze lehce namlžit sprejovým nástřikem ze sprejové nádoby a v druhém kroku čistou vodou jednostupňově extrakčně čistit.

Mokrý extrakční čištění není zpravidla použitelné pro koberce přilepené lepidly citlivými na vlhkost, popřípadě volně položené, fixované nebo napínané. Zde probíhá čištění suchou metodou **Carpetlife** nebo **Suchou pěnou**. Pro další informace v těchto případech kontaktujte prosím naši poradenskou službu.

Pozor: Mokrou metodou čištěné koberce používat až po dokonalém vyschnutí!

Impregnace vlákna

Po intenzivním čištění by měl být koberec ošetřen vhodnou impregnací. Zde se nabízejí dvě možné varianty, které se liší účinkem použité impregnace.

Impregnace ještě vlhkého koberce pomocí produktu **Baygard-ochrana koberce** zabezpečí dlouhodobou odpudivost povrchu proti suchým nečistotám a zvýší stabilitu a elasticitu vlákna. Běžné denní čištění bude jednodušší a účinnější. Tento způsob impregnace je vhodný pro silně zatěžované prostory jako chodby apod.

Díky impregnaci suchého koberce pomocí produktu **Fleckschutz** vyperlí tekutiny na povrchu a mohou být jednoduše savým hadříkem odsáty. Ošetření pomocí produktu **Fleckschutz** je vhodné např. pro prostory, kde se podává jídlo a všude tam, kde hrozí nebezpečí potřísnění koberce nápoji.

Důležitá upozornění

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.brased.cz.

Výrobce:

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Prodejce:

BRASED EUROTETIL CZ, spol. s r.o.
Škrobárenská 10, 617 00 Brno
telefon: +420 737 211 548
e-mail: obchod@brased.cz
www.brased.cz

Vydáno: CC-11.16

Změna:

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.